

Neu in Version 9.111

- Neue Bilder für **INNOXEL In 8 x Dry Contact** und **INNOXEL In 8 x 230 VAC**.
- GR-Nummern für das Touchpanel werden wieder richtig berechnet.
- Der Hilfetext im Fenster Ereignissuche wird wieder angezeigt.
- Diverse Texte mit falschen Produktbezeichnungen korrigiert.
- Das Fenster der Tasterauswahl vergrößert, damit Schliessen-Button wieder sichtbar ist.

Neu in Version 9.110:

- Die LEDs in den Tastern können neu invertiert dargestellt werden (erfordert Update des **INNOXEL Master** wie hier beschrieben, sowie Update der Eingangsbaugruppen auf Anfrage bei uns).
- Die Bezeichnung NOXlink wurde durch **INNOXEL Setup** ersetzt.
- Die Bezeichnung NOXmaster wurde durch **Master** ersetzt.
- Der Volumenregler **INNOXEL Audio 4 x Volume 100 V** wurde in den Bildern integriert.
- Der Neustart dauert neu 17 statt 15 Sekunden.
- In den App-Eigenschaften wurde der Hinweis auf die GR-Nummer für die Touchpanel ergänzt.
- Die GR-Nummern für Eingangsbaugruppen mit Flankensteuerung (**INNOXEL In 04 LC, PIR, In 4 x 230 VAC, In 4 x Dry Contact**) werden jetzt richtig angezeigt.
- Die Dateinamenerweiterung wurde von .nox auf **.noxnet** geändert.

1. Installation von INNOXEL Setup auf Ihrem PC

- | | |
|------------------------------|--|
| Vor der Installation | <ul style="list-style-type: none"> • Bitte belassen Sie die „alten“ Programm-Versionen auf Ihrem PC, damit Sie ältere Anlagen (Master mit „alten“ Versionen) weiterhin pflegen können (Download von unserer Homepage jederzeit möglich). |
| Nach der Installation | <ul style="list-style-type: none"> • Mit Version 7 (oder tiefer) erstellte Konfigurationsdateien mailen Sie uns bitte zur Konversion. • Starten Sie INNOXEL Setup und öffnen Sie die Konfigurationsdatei. • Speichern Sie die Konfigurationsdatei unter einem neuen Namen in der aktuellen Dateiversion ab. • Führen Sie den Update-Assistenten aus (in der Menu-Zeile von INNOXEL Setup), um das Betriebssystem des INNOXEL Master auf den neusten Stand zu bringen. |

2. Update-Assistent (zum Updaten des Betriebssystems im INNOXEL Master)

Mit dem Update-Assistenten von **INNOXEL Setup** lässt sich das Betriebssystem des **INNOXEL Master** auf einfache Weise updaten. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, schalten Sie **NOXnet** bitte am Hauptschalter oder am Leitungsschutzschalter (LS) kurz aus und wieder ein.



Lokalisieren Sie bitte vorgängig den Ein-/Aus-Schalter für NOXnet, denn sämtliche Funktionen werden beim Update vorübergehend ausser Betrieb sein!



Warnung


Beim Update-Vorgang wird das alte Betriebssystem aus dem Speicher des **INNOXEL Master** gelöscht. Wenn beim anschliessenden Programmieren des neuen Betriebssystems ein unvorhergesehenes Problem auftritt (Stromausfall, PC-Absturz, Problem mit Windows), kann es passieren, dass der **INNOXEL Master** nicht mehr programmiert werden kann. Die Anlage ist anschliessend nicht mehr funktionsfähig.

Sorgen Sie vor: bei Anlagen mit hohem Sicherheitsanspruch (Hotels, Restaurants usw.) bitte ein Ersatzgerät mit dem richtigen Betriebssystem bereithalten. Updates des Betriebssystems grundsätzlich morgens durchführen (Zeitreserve)!

NOXnet – Version 9.111

2/2

- PC und **INNOXEL Master** auf die gewohnte Art verbinden
- Unbedingt 9-poliges RS232-Kabel mit voller Belegung verwenden



Kontrolle, ob richtige Schnittstelle (COM-Port, IP-Adresse oder Hostname) ausgewählt ist (andernfalls unter „Optionen“ ändern)!

Update-Datei wählen:
INNOXEL_MASTER_2_REV_9_10.S19

- Folgen Sie bitte den weiteren Anweisungen auf dem Bildschirm
 - Update-Dauer: 10...180 Sekunden
 - Nach dem Neustart des **INNOXEL Master** sind alle Funktionen wieder verfügbar
 - Schliessen Sie den Update-Assistenten
- Führen Sie nun auf die gewohnte Weise ein „Senden“ durch
 - Die Konfigurationsdatei (.nox oder .noxnet) lässt sich mit älteren Programmversionen nicht mehr öffnen!